

www.ecocolor.jp

# **互換カートリッジ付** インク詰替えキット 取扱説明書

BC326\_6kit

## CANON 326/325[6色] 対応

## この説明書は必ず読んでください

●詰替え作業前に…

プリンタは長期使用していないと正常に印刷されない可能性があります。互換インクを使用される前には必ず正常に印刷される事を確認して下さい。

●互換カートリッジについて…

このキットの互換カートリッジは純正品と同様に で使用頂けます。又インクを詰替えて何回も使用 することができます。

### 詰替え前に用意するもの

- ●ペーパータオルまたは新聞紙 汚れ防止に下敷きにしてください。
- ●ティッシュペーパー カートリッジのインク注入後、注入口の拭き取りに 使用してください。

### セット内容

各色 × 1 本

- ●インクボトル ブラック (顔料) 20ml ブラック (染料) 20ml シアン (染料) 20ml マゼンダ (染料) 20ml イエロー (染料) 20ml グレー (染料) 20ml
- ●326/325 互換カートリッジ 325 ブラック用, 326 ブラック用,シアン用 マゼンダ用,イエロー用 グレー用
- 各色 × 1 個
- I ●付属品 ボトル穴あけ × 1 シリンジ × 1, 手袋 × 1 組




### で使用前の注意事項

で使用前に必ず空気孔のシールを剥がして ください。シールを剥がさないとインクが 出なくなりプリンタの故障原因となります



## 互換カートリッジ名称



## インクの詰替えのタイミング

インク詰替えはプリンタの液晶画面またはパ ソコンの画面に「インク切れ(×)」のマーク が表示されたら詰替えをしてください。

キットに付属の互換カートリッジは自動復帰型IC チップが付いていますので、詰替え済みのカートリッジをプリンタにセットすると残量表示は新品の状態に戻ります。

インクを詰替える時は作業場所や衣服等が汚れないように注意をしてください。

## インクの詰替え手順

付属のインクボトルのゴムキャップを外しボトルの先をハサミ等でカットします。 カートリッジの注入口のゴム栓を外し、インクを注入してください。





インクの量は写真の赤い線(オレンジのガイドと同じぐらいの高さ)を目安に注入し入れ過ぎに注意をしてください。 詰替え後はゴム栓を戻して閉じてください



### 対応機種

PIXUS-MG5330 / PIXUS-MG6130 PIXUS-MG6230 PIXUS-MG8130 / PIXUS-MG8230

#### 【注意事項】

●必ず上記の対応機種及び BCI-326/325 カートリッジ対応機種に使用してください。

それ以外の機種に無理にセットするとプリンタ本体と カートリッジを破損します。

- ●詰替えインクは皮膚等に付着しても人体への影響はありませんが、衣服や床等に付着すると落ちにくいので、作業をする前に必ず新聞紙等を敷いて下さい。
- ●残ったインクはキャップをして冷暗所に保存をして 1年位を目安に使いきってください。
- ●他社の互換インクと当社のインクを混ぜてご使用しないでください。
- ●画面上の色とプリントした色に違いがある場合はソフトやモニターの設定等を確認してください。
- ●当社のインクは色合い等は出来る限り純正品と同様に製造しておりますが、若干の色の違いが発生する場合がございますので、その場合は再度アプリケーションソフトやモニターの設定を確認してください。
- ●プリンタを長期間(1ヶ月程)使用していない場合はヘッドが詰まりやすくなっている場合がありますので定期的にヘッドクリーニングを行ってください。特に顔料系ブラックは詰まりやすいです。
- ●長期間インクが空のまま放置していたカートリッジ は使用しないでください。

## インクの詰替え限度について

詰替え回数は 3~4 回を目安に詰替えをしてください。 ただし使用状況によっては詰替えの回数は前後します ので、2 回目以降はインクがなくなる前にインクを継 ぎ足すと内部のスポンジの乾燥を防ぎ、スポンジの劣 化を遅らせる事ができます。

インクの出が悪い、かすれる等症状が出始めたらカートリッジ自体の交換が必要です。

